
Panasonic



Model No.

TY-ST42PX500
TY-ST50PX500

プラズマテレビ据置きスタンド
取り付け設置説明書

取り付け設置前に、この説明書とプラズマテレビの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しい取り付け設置を行ってください。
（移動やメンテナンスのときは、必要になる場合がありますので保存していただきますようお願いいたします。）

日本語

Installation Instructions
Pedestal for Plasma Television

Before commencing work, carefully read these Instructions and the Manual for the plasma television to ensure that fitting is performed correctly.
(Please keep these instructions. You may need them when maintaining or moving.)

English

Installationsanleitung
Sockel für Plasma-Fernseher

Vor der Ausführung lesen Sie bitte diese Anleitung und die Bedienungsanleitung für den Plasma-Fernseher sorgfältig durch, damit die Anbringung richtig ausgeführt wird.
(Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf. Sie kann bei der Wartung oder der erneuten Anbringung der Halterung benötigt werden.)

Deutsch

Installatiehandleiding
Vloerstandaard voor plasmatelevisie

Lees deze installatiehandleiding en de bedieningshandleiding voor de plasmatelevisie zorgvuldig door voordat u begint, zodat de montagewerkzaamheden op de juiste wijze worden uitgevoerd.
(Bewaar deze handleiding. U hebt de handleiding weer nodig wanneer u de bevestigingssteun verwijdert of verplaatst.)

Nederlands

Instruzioni per l’installazione
Piedistallo per il televisore al plasma

Prima di iniziare il montaggio leggere attentamente queste istruzioni ed il manuale del televisore al plasma per poter procedere al montaggio in modo corretto.
(Conservare poi queste istruzioni che si renderanno necessarie per la manutenzione e l’eventuale spostamento della staffa.)

Italiano

Instructions d’installation
Piédestal pour téléviseur à plasma

Avant de commencer le travail, lisez attentivement ces instructions ainsi que le mode d’emploi téléviseur à plasma de manière à réaliser un montage convenable.
(Conservez soigneusement les présentes instructions. Vous pouvez en avoir besoin pour effectuer un entretien ou si vous désirez déplacer l’applique.)

Français

Instrucciones de instalación
Pedestal para televisor con pantalla de plasma

Antes de empezar el trabajo, lea atentamente estas instrucciones y el manual del televisor con pantalla de plasma para asegurar una instalación correcta.
(Guarde estas instrucciones. Podrá necesitarlas cuando haga trabajos de mantenimiento o mueva el soporte.)

Español

Monteringsanvisningar
Bottenplatta för plasma-TV

Innan arbetet påbörjas ska du noga läsa dessa anvisningar och bruksanvisningen som medföljer plasma-TV:n för att försäkra att arbetet utförs på rätt sätt.
(Bevara dessa anvisningar. Du kan behöva anlita dem på nytt för underhåll eller flyttning av hållaren.)

Svenska

Monteringsvejledning
Sokkel til plasma-tv

Før arbejdet påbegyndes, skal De omhyggeligt læse disse instruktioner og betjeningsvejledningen til plasma-tv’et for at sikre at opsætningsarbejdet udføres korrekt.
(Gen disse instruktioner. De kan få brug for dem ved vedligeholdelse, eller hvis ophænget skal flyttes.)

Dansk

组装设置说明书
用于等离子电视机的底座

在安装施工之前，请务必认真阅读本说明书和等离子电视机的使用说明书，在此基础之上正确地进行施工。
在完成安装施工之后，请将本说明书转交给顾客，请顾客认真阅读后妥为保管。
（因为在更改安装位置或维修之时，可能会需要本说明书。）

中文

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

⚠警告

不要な小さい部品などは、乳幼児の手の届く所に置かないでください

禁止

誤って飲み込む恐れがあります。梱包材、シートなどにもご注意ください。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



据置きスタンドを分解したり、改造しないでください

分解禁止

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。

⚠注意

カタログで指定したテレビとディスプレイ以外には、使用しないでください

禁止

倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

テレビに乗ったり、ぶら下がったりしないでください

禁止

(特に小さなお子様にはご注意ください。)
倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。

組み立て時、ねじ止めをする箇所は、すべてしっかりと止めてください

不十分な組み立てかたをすると強度が保てず、倒れたり破損してけがの原因となることがあります。

曲ったり、いたんだスタンドは使用しないでください

禁止

倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

湿度の高い所で使用しないでください

禁止

長い間、湿度の高い所で使用すると、そったり形を損なう原因となります。強度を失い倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

テレビと据置きスタンドの取り付け、取り外しは2人以上で行ってください

テレビ本体が落下してけがの原因となることがあります。

水平で安定した所に据え付けてください

倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

テレビより天面・左右は100 mm以上、後面は70 mm以上の空間を確保してください

テレビ本体には、天面に空気吹き出し孔、底面と後面に吸気孔があり、これらをふさぐと火災の原因となることがあります。

据置きスタンドに付属している転倒防止具を利用し、テレビを固定してください

地震やお子様がよじ登ったりすると、転倒しけがの原因となることがあります。

テレビを回転させるときは、周囲に注意してゆっくり回してください

けが、破損の原因となることがあります。

据置きスタンドの組み立てかた／設置のしかた

取り扱い上のお願い






1. 直射日光に当てたり、ストーブなどのそばに置くと、光や熱によって変色したり変形することがありますのでご注意ください。
2. <u>汚れのふき取りかた</u>
   乾いた布でふいてください。ひどく汚れているときは、水でうすめた中性洗剤で汚れを取ってから乾いた布でふいてください。
   なおベンジンやシンナー、家具用ワックスなどは、塗装がはげたりしますので、使用しないでください。
   （化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。）
3. 粘着性のテープやシールをはらないでください。据置きスタンド表面を汚すことがあります。

据置きスタンド設置上の留意点

- 本体の電源プラグは容易に手が届く位置の電源コンセントに接続してください。
- 機器周囲温度が40℃を超えることがないように空気の流通を確保してください。
  プラズマテレビ本体内部に熱がこもり、故障の原因となることがあります。


1) 据置きスタンドTY-ST42PX500には、37V型または42V型のプラズマテレビを、TY-ST50PX500には50V型のプラズマテレビを取り付けてください。
2) イラストはTY-ST42PX500を表しています。
   TY-ST50PX500は相似形状のため省略しています。

組み立て用部品

① 短いねじ 4	② 長いねじ 4	③ ポール.........2	④ 土台 1	⑤ バンド.........2
				

スタンドの組み立て


短い4本のねじ ①, を使って、下図の通り左右のポールを土台にしっかりと取り付けます。



据置きスタンドの組み立てかた／設置のしかた


テレビへの取り付け

1. テレビの準備をする




平らな床や台の上に、きれいな毛布などを置き、その上にテレビの前面を置いてください。

2. テレビの穴にポールを差し込む




※品番ラベルが見えるほうを後面にして、止まる位置まで差し込んでください。

3. ねじで固定する



長いねじ4本 ②.を使いしっかりと固定します。


4. 端子カバーを取り外す



❶左右のフックを押し下げながらカバーを手前に引く。
❷ゆっくりとカバーを外す。

据置きスタンドの組み立てかた／設置のしかた


5. バンドを取り付ける




バンド ⑤（2本）をスタンドに差し込んでください。

6. ケーブルの接続とAC電源コードの固定方法


ケーブル処理の例



❶電源プラグを本体にさし込む。
❷コードをクランパーに通す。



7. 端子カバーを取り付ける












❶下側にある端子カバーのツメを本体の穴に挿入する。
❷端子カバー上部をカチッと音がするまで押す。

テレビ本体の転倒防止について

転倒防止のために、本体を固定する

転倒防止用部品

① 転倒防止用バンド	② 黒ねじ	③ 木ねじ	④ クランプ.................2
37V型・42V型 1 50V型................2	37V型・42V型 3 50V型................2	37V型・42V型 1 50V型................2	
			

	テレビ台に固定する	壁面に固定する
37V型・42V型の場合		 ※丈夫なひもや鎖などの市販品をご利用いただき、壁や柱など堅牢部にしっかりと取り付けてください。
50V型の場合		● 準備  ※上図に示す本体の裏カバー止めねじを外しクランプを取り付けて下さい。 ● 固定方法  ※丈夫なひも又は鎖などの市販品をご利用いただき壁や柱等、堅牢部にしっかりと取り付けて下さい。

松下電器産業株式会社　映像・ディスプレイデバイス事業グループ
〒571-8504　大阪府門真市松生町1番15号

寸法図
単位 : mm

Dimensions
Units : mm (inches)

Abmessungen
Einheit : mm

Afmetingen
Eenheden : mm

Dimensioni
Unità : mm

Dimensions
Unités : mm


Dimensiones
Unidad : mm


Mått
Enhet : mm


Dimennsioner
Måleenheder : mm


尺寸
单位：毫米

TY-ST42PX500











TY-ST50PX500





Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/

M0105A0 (MBS)